

Brugermanual for Radio

- **Volumen** (lydstyrke i headset)
Tryk **VOL/SQ** 1 gang, juster på **KNOB**
- **Squelsh** (for radio støj)
Tryk **VOL/SQ** 2 gange, juster på **KNOB**
- **VOX** (squelsh for intercom)
Tryk **VOL/SQ** 3 gange, juster på **KNOB**

Manuel indstilling af ny frekvens

- Drej **MEM** knappen om på **SET** (nederst)
- Juster standby frekvens med **↔** og **KNOB**
- Aktiver standby frekvens med **↑**

Gem en ny frekvens på M1 -- M9

- Drej **MEM** knappen om på **SET** (nederst)
- Juster standby frekvens med **↔** og **KNOB**
- Aktiver standby frekvens med **↑**
- Drej **MEM** knappen om på **M1**...**M9**
- Tryk **STORE** for at gemme

Brugermanual for Transponder

- **Brug uden opkald til ATC**
Drej knappen til venstre, om på **SBY**
Tryk på **VFR** knappen, hvis kode ikke er 7000
Drej knappen til venstre, om på **ON** eller **ALT** = med højdeudlæsning
- **Brug med opkald til ATC**
Start flyvning med transponder tændt med knappen til venstre på **ALT** og kode på 7000
Kald op til ATC og nedskriv kode
Drej **CODE** knappen for at indstille det første tal i den nye kode
Tryk på **ENT** i midten for at gå videre til næste tal i koden
Gentag det samme for de to sidste tal
- **Mode knob**
OFF - Slukket
SBY - Standby
GND - Kørsel på jord
ON - Transponder UDEN højdeudlæsning
ALT - Transponder MED højdeudlæsning
- **Mode knob**
Ident forespørgsel fra ATC - tryk **IDT**
Squawk 7000 - tryk **VFR**
- **Vigtige koder:**
7000 - VFR kode for Europa
7500 - Ulovlig indblanding
7600 - Radiofejl
7700 - Nød