

Tjekliste – Zenair STOL CH 701 SP – OY-9280

- Tjek fly udvendigt
- Olietjek hver 5. Time (tjek logbog)
- Luk døre
- Fuel-stand aldrig under $\frac{1}{4}$
- Fuel-hane sat til "BOTH"
- Tænd "MASTER og INSTRUMENTER"
- Gashåndtag helt ud
- (Vinter/meget koldt) Fuld choker
- Træd på bremsene
- Propel-areal fri
- Start motoren (nøgle 4. hak)
- Tjek olietryk 3-5 bar
- (Vinter/meget koldt) Choker langsomt ind
- Radio, Intercom og Transponder til
- Opvarmning max 3000 omdrejninger

Tjekliste før Take-off

- Tjek magneter (max. 200 rpm. fald)
- Vandtemp. min. 60 grader
- Olietemp. min. 60 grader
- Olietryk 2-4 bar
- Forvarmer ud
- Højderor trim neutral (midten)
- Indstil højdemåler
- Tjek fulde ror udslag